

PRISE DE MESURES

POUR BSO (BRISE-SOLEIL ORIENTABLE)

POSE EN TUNNEL

Des mesures précises sont essentielles pour garantir un BSO parfaitement adapté à votre ouverture. Suivez ce guide pas à pas pour relever vos cotes en toute confiance.



À SAVOIR

- Les BSO sont fabriqués sur-mesure.
- Les dimensions que vous nous communiquez sont celles que nous utiliserons pour la fabrication.
- Aucune reprise, échange ou remboursement ne pourra être effectué en cas d'erreur de mesure.



POURQUOI ENLEVER 7 MM ET 5 MM ?

Les tableaux ne sont jamais parfaitement droits ni parfaitement d'équerre. En enlevant 7 mm en largeur et 5 mm en hauteur, votre BSO sera légèrement plus petit que le tableau, ce qui facilite la pose et évite tout point dur ou frottement.

1 MESURER LA LARGEUR (TABLEAU)

Mesurez la largeur de votre ouverture à 3 endroits différents : en haut, au milieu et en bas du tableau.

Retenez la plus petite valeur et enlevez 7 mm.

C'est cette dimension qui sera prise en compte pour la fabrication.



2 MESURER LA HAUTEUR (TABLEAU)

Mesurez la hauteur de votre ouverture à 3 endroits : côté gauche, au centre et côté droit.

Retenez la plus petite valeur et enlevez 5 mm.

C'est cette dimension qui sera prise en compte pour la fabrication.



3 VÉRIFIER L'ÉPAISSEUR DISPONIBLE SOUS LINTEAU

Mesurez la profondeur disponible depuis le bord intérieur du linteau jusqu'à la face avant de votre menuiserie (ouvrant inclus).

Cette profondeur doit être suffisante pour accueillir le coffre du BSO.



IMPORTANT

Vérifiez qu'aucun obstacle (poignée, aération, gonds, etc.) ne gênera la descente du BSO ou la pose du coffre.



VÉRIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

APLOMB DES CÔTÉS



Vérifiez que les montants sont bien d'aplomb.

NIVEAU DU LINTEAU



Vérifiez que le linteau est bien horizontal.

NIVEAU D'APPUI



Vérifiez que l'appui de fenêtre est bien horizontal.

ÉQUERRAGE DES ANGLES



Vérifiez que les angles du tableau sont droits.



UN DOUTE ? BESOIN D'AIDE ?

Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans la prise de mesures de votre BSO.



07 66 64 55 68



contact@aluvos.fr



AluVos.fr

Site & configurateur en ligne