

PRISE DE MESURES

POUR BSO

POSE EN FAÇADE

Des mesures précises sont essentielles pour garantir un BSO en façade parfaitement adapté à votre ouverture. Suivez ce guide pas à pas pour relever vos cotes en toute confiance.



À SAVOIR

- Les BSO sont fabriqués sur-mesure.
- Les dimensions que vous nous communiquez sont celles que nous utiliserons pour la fabrication.
- Aucune reprise, échange ou remboursement ne pourra être effectué en cas d'erreur de mesure.



RÈGLE DE CALCUL DU BSO

Largeur BSO = largeur du tableau + 200 mm

Hauteur BSO = hauteur du tableau + hauteur du caisson

Tableau de 0 à 900 mm : ajouter 240 mm

Tableau de 901 à 2450 mm : ajouter 330 mm

Tableau de 2451 à 4000 mm : ajouter 390 mm

1 MESURER LA LARGEUR (TABLEAU)

Mesurez la largeur du tableau à 3 endroits différents : en haut, au milieu et en bas du tableau.

Largeur BSO = largeur du tableau + 200 mm.

Cette dimension correspond à la largeur totale du BSO en façade.



2 MESURER LA HAUTEUR (TABLEAU)

Mesurez la hauteur du tableau à 3 endroits : côté gauche, au centre et côté droit.

Hauteur BSO = hauteur du tableau + hauteur du caisson.

0 à 900 mm : caisson 240 mm

901 à 2450 mm : caisson 330 mm

2451 à 4000 mm : caisson 390 mm



3 VÉRIFIER LE DÉGAGEMENT EN FAÇADE

Vérifiez qu'il y a suffisamment de place en façade pour la pose du caisson et des coulisses.

Contrôlez l'espace disponible au-dessus du tableau et de chaque côté de la baie.



⚠ IMPORTANT

Vérifiez qu'aucun obstacle (luminaire, descente d'eau, garde-corps, avancée de toit, etc.) ne gênera la pose du BSO en façade.



VÉRIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

APLOMB DES CÔTÉS



Vérifiez que les montants sont bien d'aplomb.

NIVEAU DU LINTEAU



Vérifiez que le linteau est bien horizontal.

NIVEAU D'APPUI



Vérifiez que l'appui de fenêtre est bien horizontal.

ÉQUERRAGE DES ANGLES



Vérifiez que les angles du tableau sont droits.



UN DOUTE ? BESOIN D'AIDE ?

Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans la prise de mesures de votre BSO.



07 66 64 55 68



contact@aluvos.fr



AluVos.fr

Site & configurateur en ligne